



## SCHEMA D'INSTALLATION SYSTÈME UHF-RFID 4 ANTENNES

### CONNECTIQUES

- H155 (50 Ω)
- RS485
- RCA ou BNC Cable
- RS232
- RJ45
- Câble Data

## L'UTILISATION DU SYSTÈME RFID-UHF AVEC LE LOGICIEL ELITEV3 PEUT SE FAIRE DE 3 MANIÈRES :

### 1 - DIRECTE

CONNECTEZ LA RFIDBOX EN **RS232** DIRECTEMENT SUR LE PC DE CHRONOMÉTRAGE (BASE DE TEMPS PC)

### 2 - AVEC UN CP540 OU CP545.

CONNECTEZ LA RFID BOX EN **RS232** SUR LE CHRONOPRINTER, PUIS RELIEZ LE CHRONOPRINTER AU PC EN **RJ45**. (BASE DE TEMPS CHRONOPRINTER)

### 3 - AVEC UN DÉCODEUR PROTIME ELITE, EN

CONNECTANT LA RFIDBOX AVEC LE DÉCODEUR VIA LA **DB15**, PUIS EN RELIANT EN **RJ45** LE DÉCODEUR AU PC. (BASE DE TEMPS DÉCODEUR)



### Diffusion des informations de course sur TV : Classements et Tracking

