

# **CHANGER L'IDENTIFIANT D'UN DÉCODEUR DISTANT**

## **VIA LE LOGICIEL DECODER SETTINGS**



### IMPORTANT

Pour dialoguer, le PC et le décodeur distant doivent être reliés avec un câble RS232 ou USB/RS232.

### ÉTAPE 1 : TÉLÉCHARGER DECODER SETTINGS

Le changement d'identifiant d'un décodeur se fait via le logiciel DECODER SETTINGS disponible en téléchargement sur notre site www.itschrono.com / Rubrique Téléchargements.

TÉLÉCHARGER DECODER SETTINGS

DecoderSettings (1.5.7) - Chro	nelec —
Jptions	
Commandes Configuration	
Connexion	
Port série :	COM14 ~
Adresse IP :	010 . 081 . 077 . 058 🚖
Port destination :	2012 🜲
Port local :	2012 🗘
Protocole :	Chronelec Distant (9600)  Chronelec (9600) Chronelec (9600) Chronelec (19200)
Ocommandes	Chronelec Distant (9600) Chronelec Distant BEID (19200)
a a a	Chronelec Distant RFID (9600) Niveau (STA) : 60 🜩
	Niveau (BOX) : 10 🜩
	^
	~
Etat auto.	Bruit (STA) : 8 Bruit (BOX) : 0
Date et heure	
© D : BC	Heure PC
Date PC	

### ÉTAPE 2 : CONNECTER LE DÉCODEUR

### **1** OUVRIR LE LOGICIEL DECODER SETTINGS.

- Sélectionner la connexion en PORT SÉRIE ainsi que le PORT COM correspondant à la liaison RS232 avec votre DÉCODEUR : ici COM14.
- Pour dialoguer avec un décodeur distant, le protocole à sélectionner est CHRONELEC DISTANT (9600)
- Cliquer ensuite sur **CONNECTER.**

La trame qui apparaît atteste de la bonne liaison entre le PC et le Décodeur.

### **2** LA TRAME REÇUE SE DÉCOMPOSE EN PLUSIEURS BLOCS D'INFORMATIONS :

(ici <b>00 : 00'00''</b> car le décodeur est stoppé)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Options
• Le niveau de bruit	Commute 0.0 m
(ici <b>07</b> sur la boucle 1 et <b>00</b> sur la boucle 2)	Contribution
<ul> <li>Le niveau de détection du décodeur</li> </ul>	OP Port série : COM14
(ici <b>60</b> sur la boucle 1 et <b>10</b> sur la boucle 2)	Adresse IP : 010 081 077 058
<ul> <li>L'identifiant du décodeur</li> </ul>	Port destination : 2012
(ici <b>i7</b> ).	Port local : 2012 🚖
An Community	Protocole : Chronelec Distant (9600) V Déconnecter
Commandes	Commandes
🚳 🍓 🔕 🖪 🛐	Image: Niveau (STA) : 60 €           Image: Niveau (BOX) : 10 €
[00:00'00" 07 00 60 10 17]	[00:00'00" 07 00 60 10 17]
À SAVOIR	Etat auto. Bruit (STA) : 7 Bruit (BOX) : 0
	Décodeur distant
Pour les decodeurs distants 2 entrees :	Boucle : B01 V Envoyer
l'identifiant de la première entrée +1	Niveau (Pas de 10) : Envoyer (1) Envoyer (2)
Haenthant de la premiere entrée 1	
(ici la deuxième entrée est donc i8).	Gro. Envoyer



# **CHANGER L'IDENTIFIANT D'UN DÉCODEUR DISTANT**

## **VIA LE LOGICIEL DECODER SETTINGS**

êt	re reliés av	vec un câbl	e RS232	ou USB/F	85232.
🖢 DecoderSettings (1.5.7) -	Chronelec			_	. 3
Options					
Commandes Configuration					
Connexion —					
Port série :	COM14				
O Adresse IP :	010.08	81 . 077 . 058 🛓			
Port destination :	2012	*			
Port local :	2012	*			
Protocole :	Chrone	lec Distant (9600)	$\sim$	Déconnecter	
Commandes	Etat	II]		Niveau (STA) : Niveau (BOX) :	60 <b>(*)</b> 10 <b>(*)</b> (*)
Etat auto.			Bruit (STA) : 7	Bruit (B	OX) : 0
Décodeur distant					
Boucle : Niveau (Pas de 10) : GPS :	B01 V B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08	Envoyer (2)			
	B09 B10				
	B11 B12 B13 B14 B15 B16				

Pour dialoguer, le PC et le décodeur distant doivent

IMPORTANT

### ÉTAPE 3 : CHANGER L'IDENTIFIANT DU DÉCODEUR

### **3** POUR CHANGER L'IDENTIFIANT IL FAUT :

- · Sélectionner le nouvel identifiant souhaité avec la liste déroulante.
- Cliquer ensuite sur **ENVOYER.**

#### Une fois effectué, une trame doit apparaître avec le chiffre sélectionné.

Pour s'assurer de la prise en compte du changement, il est possible de cliquer sur le bouton **ETAT** pour recevoir une nouvelle trame informative avec à la fin le nouvel identifiant du décodeur distant.

#### APRÈS AVOIR FAIT LE CHANGEMENT D'IDENTIFIANT AVEC SUCCÈS : Options

Penser à se déconnecter du décodeur distant avec le bouton **DÉCONNECTER** avant de fermer le logiciel **DECODER SETTINGS.** 

Connexion		
Port série :	COM14 🗸 🍣	
Adresse IP :	010 . 081 . 077 . 058 🚔	
Port destination :	2012	
Port local :	2012	
Protocole :	Chronelec Distant (9600) V	Déconnecter
Commenter (		
Commandes		Niveau (STA) · CO
6 6 G		Niveau (BOX) : 10
		^
		^
		^
Etat auto.	Bruit (STA	) : 7 Bruit (BOX) : 0
Date et heure	Bruit (STA	):7 Bruit (BOX):0
Date et heure	Bruit (STA	) : 7 Bruit (BOX) : 0