

ADRESSE IP

CHANGER L'ADRESSE IP D'UN ORDINATEUR

Allez dans l'explorateur Windows de votre PC, faites un clic droit sur le dossier **RÉSEAU** puis choisir l'onglet **PROPRIÉTÉS.**

POUR DIALOGUER AVEC UNE CAMÉRA, UN DÉCODEUR, UN ÉMETTEUR OU AUTRE, LE PC RELIÉ DOIT AVOIR UNE ADRESSE IP FIXE PERMETTANT LE DIALOGUE AVEC UN APPAREIL.

IMPORTANT

$\leftarrow \rightarrow \land \downarrow$ $\frown \Box \rightarrow CePC$	> Bureau
	Championship IP C ADMIN Championship IP C ADMIN IP C ADMIN Microsoft Teams Image: Image: Image: Image:<
Sélectionnez MO CARTE puis dou	DIFIER LES PARAMÈTRES DE L Ible-Cliquez sur ETHERNET. Centre Réseau et partage $e \rightarrow e r r r r r r r r r r r r r r r r r $
Sélectionnez MO CARTE puis dou	DIFIER LES PARAMÈTRES DE L ible-Cliquez sur ETHERNET. Centre Réseau et partage $\leftrightarrow \rightarrow \uparrow \Rightarrow Panneau de Page d'accueil du panneau de configuration Modifier les paramètres de la carte 3$
Sélectionnez MO CARTE puis dou	DIFIER LES PARAMÈTRES DE L Ible-Cliquez sur ETHERNET. Centre Réseau et partage $\leftrightarrow \rightarrow \uparrow \textcircled \rightarrow Panneau de Page d'accueil du panneau de configuration Modifier les paramètres de la carte 3 a a a a a a a a a a a a a$
Sélectionnez MO CARTE puis dou	DIFIER LES PARAMÈTRES DE L Ible-Cliquez sur ETHERNET. Centre Réseau et partage Centre Réseau et partage Page d'accueil du panneau de configuration Modifier les paramètres de la catte 3 au de configuration > Réseau et Internet > Connexions réseau e périphérique réseau Diagnostiquer cette connexion Reno

PARAMÈTRES WINDOWS

Depuis l'onglet ouvert État de l'Ethernet, sélectionnez **PROPRIÉTÉS.**

Puis PROPRIÉTÉS DU PROTOCOLE INTERNET VERSION 4 (TCP/IPV4).

État de Ethernet	×				
Général					
Connexion Connectivité IPv4 : Connectivité IPv6 : État du média :	Pas d'accès réseau Pas d'accès réseau Activé				
Durée : Vitesse : Dét <u>a</u> ils	01:25:01 100,0 Mbits/s				
Activité	Propriétés de Ethernet × Gestion de réseau Partage				
Envoyés Octets : 6	Connexion en utilisant : 🚅 Killer E2500 Gigabit Ethemet Controller				
Propriétés VDésa	Cette connexion utilise les éléments suivants : Cette connexion utilise les éléments				
	Installer Désinstaller Propriétés Description Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocole de réseau étendu par défaut permettant la communication entre différents réseaux interconnectés. OK Annuler				

5



ADRESSE IP

CHANGER L'ADRESSE IP D'UN ORDINATEUR

IMPORTANT

Propriétés de : Protocole Internet versio	n 4 (TCP/IPv4)	×	
Propriétés de : Protocole Internet version Général Les paramètres IP peuvent être détermin réseau le permet. Sinon, vous devez der appropriés à votre administrateur réseau Obtenir une adresse IP automatiqu Obtenir l'adresse IP suivante : 7 Adresse IP : 7 Adresse IP : 7 Adresse IP : 7 Masque de sous-réseau : 7 Passerelle par défaut : 7 Obtenir les adresses des serveurs I Obtenir les adresses des serveurs I Obtenir les adresses des serveurs I Serveur DNS préféré : 7 Serveur DNS préféré : 7 Serveur DNS auxiliaire : 7 Valider les paramètres en quittant	n 4 (TCP/IPv4) nés automatiquement si votre nander les paramètres IP ement 192 . 168 . 1 100 255 . 255 . 255 . 0 DNS automatiquement ivante : Avancé	×	Les premiers chiffres doivent être identiques à l'adresse IP de votre appareil mais le dernier chiffre doit être impérativement différent de celui de l'appareil (caméra, décodeur, émetteur)
	OK Annuk	er	